

Velon[®]

Fotovasen



Ihre Liebeserklärung,
Ihr Gruß, Ihre Mitteilung,
Ihr Lieblingsbild...
Und so einfach zu wechseln.

Velou® Fotovasen

Blumenvasen mit Magnet-Wechselrahmen



Ich liebe Dich... Danke... Für den liebsten Menschen auf der Welt...

Mit der Velou Fotovase verleihen Sie Ihrer Botschaft in Verbindung mit einem Blumenarrangement eine ganz besondere Note. Sie entfernen einfach die mit 4 Magneten befestigte Frontplatte und legen ein Foto, eine Zeichnung, eine Mitteilung zum Geburtstag, Hochzeitstag oder Valentinstag zwischen Vasefront und Frontplatte. So einfach ist das - und der Erfolg ist auf Ihrer Seite. Ob als Dekoration, Geschenk, Serviettenhalter oder auch als Aufbewahrungsbox für Stifte, Scheren, Besteck, usw. – mit der Velou Fotovase setzen Sie persönliche Akzente.

Behalten Sie Ihren Urlaub mit der Velou Fotovase auf ganz besondere Art und Weise in Erinnerung! Dekorieren Sie Ihre Lieblingsfotos mit kleinen Erinnerungsstücken aus Ihrem Urlaub z.B. mit Sand, Muscheln, Lavasteinen, Kies oder ähnlichem. Mit der Velou Fotovase können Sie Ihr Zuhause einfach und schnell mit aktuellen Bildern, Fotos, Postkarten und Blumen der Saison verschönern. Mit dem Velou Blumenstecker oder den Velou Magnetvasen lässt sich die Velou Fotovase ideal ergänzen. Die Velou Fotovase ist ein Ziergegenstand aus transparentem Polyacryl und in verschiedenen Formen erhältlich.

Tipps zur Pflege:

Velou Fotovasen können Sie problemlos mit warmem Wasser reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, raue Schwämme oder Reinigungsmittel. Nicht für die Spülmaschine geeignet. Bei evtl. Kalkbildung verwenden Sie einfach etwas Essig oder Essigessenz zum Reinigen. Die Magnete nach dem Reinigen bzw. Spülen unbedingt trocknen, denn Magnete können rosten.

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von Kindern fernhalten, da Verletzungsgefahr besteht. Velou Fotovasen können Bestandteile enthalten, die nicht geeignet sind für Kinder unter 14 Jahren. Bei unsachgemäßer Behandlung besteht Bruch- und Schnittgefahr. Magnete dürfen Sie nicht klopfen, sägen oder bohren, denn die Magnetwirkung geht dann verloren und die Magnete können brechen oder splintern. Der eventuell anfallende Bohrstaub ist leicht entflammbar. Achten Sie auch darauf, dass der Sicherheitsabstand zu Geräten oder Gegenständen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, gewährleistet ist. Dazu zählen Fernseher, Computer, Handys, Kredit- und EC-Karten, Disketten, Festplatten, CDs, DVDs und ähnliche Datenträger, diverse Uhren, Hörgeräte, Herzschrittmacher usw.

Gebrauchsanweisung unbedingt aufheben.

Velou®

