

ganz schön crazy...

Velou® Magnet Vasen  
crazy



#### Pflege tipps:

Velou Magnet Vasen können Sie einfach mit warmem Wasser reinigen. Unbedingt trocknen, da Magnete rosten können. Velou Magnet Vasen sind nicht für Spülmaschinen geeignet.

#### Lieferumfang:

Zu jedem Velou Magnet Vasen-Set gehören die Magnet Vasen aus Acryl mit integriertem Magnet im Sockel und die Metallplatten als magnetisches Gegenstück zum Anbringen unter der Tischdecke oder einer Serviette.

**Gebrauchsanweisung unbedingt aufheben.**



Velou®  
www.velou.de

Pfannen Harecker · Jahnstr. 12, D-85661 Forstinning  
Servicetel.: 08121/40038  
e-mail: pfannen@harecker.de

Es muss nicht immer langweilig sein.  
Machen Sie mal was Verrücktes.  
Dekorieren Sie Ihren Tisch mal anders.

# Velou® Magnet Vasen

## CRAZY

ganz klar verrückt...

### Biegen – aber nicht brechen...

Velou Magnet Vasen crazy sind aus glasklarem Acryl gebogen und in verschiedenen Größen lieferbar. Im Sockel ist ein Magnet integriert. Der mitgelieferte Metallboden wird als Gegenstück unsichtbar unter die Tischdecke oder Serviette gelegt und bringt so den nötigen Stand der Vase.



Wie von Zauberhand gehalten, stehen die Velou Magnet Vasen crazy auf jedem Tisch. Ob einzeln oder als Gruppe dekoriert, vermitteln Velou Magnet Vasen crazy edle Eleganz, graziöse Schlichtheit und verleihen jedem Tisch den Charakter einer festlichen Tafel. Oder, je nach Deko, zaubern Sie einen total verrückten Tisch. Je nach Lust und Laune oder welche Gäste Sie haben. Verziert mit Gräsern, einer langstieligen Blume, befüllt mit farbigem Sand oder Velou Dekorfarben, werden Sie und Ihre Velou Magnet Vasen crazy bei Ihrer nächsten Einladung das Gesprächsthema sein.



### Sicherheit:

Velou Magnet Vasen können Bestandteile enthalten, die nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet sind. Bei unsachgemäßer Behandlung besteht Bruch- und Schnittgefahr. Beachten Sie, dass nicht alle Metallböden exakt entgratet sind, somit besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten. Verwenden Sie bei Bedarf eine Unterlage unter dem Metallboden (Papier o.ä.).

Magnete dürfen Sie nicht klopfen, sägen oder bohren, denn die Magnetwirkung geht dann verloren und die Magnete können brechen oder splintern. Der evtl. anfallende Bohrstaub ist leicht entflammbar.



Achten Sie auch darauf, dass der Sicherheitsabstand zu Geräten oder Gegenständen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, gewährleistet ist. Dazu zählen Fernseher, Computer, Handys, Kredit- und EC-Karten, Disketten, Festplatten, CDs, DVDs und ähnliche Datenträger, diverse Uhren, Hörgeräte, Herzschrittmacher usw.

