

bezaubernd schön...

Velou® Magnet Vasen



Magnet am Vasenboden durch einfaches Herausdrücken aus der Vase, z.B. mit einem Kochlöffel. Den Magnet vor dem Einsetzen unbedingt trocknen, da Magnete rosten können. Beachten Sie, dass der Magnet beim Einsetzen bündig mit dem Vasensockel ist, bzw. leicht versenkt. Velou Magnet Vasen sind nicht für Spülmaschinen geeignet.

Lieferumfang:

Zu dem Magnet Vasen Set Family gehören 5 Magnetvasen aus Acryl in verschiedenen Längen, mit integriertem Magnet im Sockel und 5 Metallböden als magnetisches Gegenstück zum Anbringen unter der Tischdecke oder einer Serviette.

Pflege tipps:

Velou Magnet Vasen können Sie problemlos mit warmen Wasser reinigen. Entfernen Sie den Gummistöpsel zusammen mit dem

**Velou Magnet Vasen Set Family
Artikel. Nr. 278007**

**Gebrauchs anweisung unbedingt
aufheben.**



Das Velou Magnet Vasen Set Family besticht durch schlichte Eleganz und verwandelt jeden Tisch in eine festliche Tafel.

Velou®
www.velou.de

Pfannen Harecker · Jahnstr. 12, D-85661 Forstinning
Servicetel.: 08121/40038
e-mail: pfannen@harecker.de

Velou®

Magnet Vasen glasklar und genial...

Elegant, bezaubernd, schlicht, einfach schön...

Velou Magnet Vasen sind aus glasklarem Acryl und in verschiedenen Größen lieferbar. Im Sockel ist jeweils ein Magnet integriert. Der mitgelieferte Metallboden wird als Gegenstück unsichtbar



unter die Tischdecke oder Serviette gelegt und bringt so den nötigen Stand der Vase. Wie von Zauberhand gehalten, stehen Velou Magnet Vasen auf jedem Tisch. Ob einzeln oder als Gruppe dekoriert, vermitteln Velou Magnet Vasen edle Eleganz, graziöse Schlichtheit und verleihen jedem Tisch den Charakter einer festlichen Tafel. Verziert mit Gräsern, einer langstieligen Blume, befüllt mit farbigem Sand oder Velou Dekorfarben, werden



Sie und Ihre Velou Magnet Vasen bei Ihrer nächsten Einladung das Gesprächsthema sein.

Sicherheit:

Velou Magnet Vasen können Bestandteile enthalten, die nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet sind. Bei unsachgemäßer Behandlung besteht Bruch- und Schnittgefahr. Beachten Sie, dass nicht alle Metallböden exakt entgratet sind, somit besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten. Verwenden Sie bei Bedarf eine Unterlage unter dem Metallboden (Papier o.ä.).



Magnete dürfen Sie nicht klopfen, sägen oder bohren, denn die Magnetwirkung geht dann verloren und die Magnete können brechen oder splintern. Der evtl. anfallende Bohrstaub ist leicht entflammbar.

Achten Sie auch darauf, dass der Sicherheitsabstand zu Geräten oder Gegenständen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, gewährleistet ist. Dazu zählen Fernseher, Computer, Handys, Kredit- und EC-Karten, Disketten, Festplatten, CDs, DVDs und ähnliche Datenträger, diverse Uhren, Hörgeräte, Herzschrittmacher usw.

