

# Anleitung Deckelknopf



Zubehör: Deckelknopf / Stellring / Einsatz / Spannscheibe / Schraube



Setzen Sie den Einsatz in den Deckelknopf ein.



Achten Sie darauf, dass der Einsatz wie abgebildet eingelegt wird.  
Die Öffnung ( Hohlraum ) schaut zu Ihnen.



Setzen Sie jetzt den Stellring auf den Deckelknopf.



Drehen Sie diesen leicht hin und her. Der Stellring rastet ein.



Stecken Sie die Schraube wie abgebildet in die Spannscheibe.



Stecken Sie die Schraube von unten durch den Glasdeckel.



Schrauben Sie den Deckelknopf auf das Schraubengewinde.  
Ziehen Sie das Ganze handfest an.

